

Ještě jednou to nejdůležitější:

- Při topení přikládejte pouze takové množství paliva, které odpovídá potřebnému tepelnému výkonu v dané chvíli.
- Po přiložení regulátor vzduchu v dostatečné míře otevřete, dokud se oheň dobře nerozhoří. Teprve poté můžete dát regulátor do polohy, která odpovídá žádanému tepelnému výkonu.
- Pečlivě dodržujte technický návod.
- Přes noc regulátor úplně uzavřete, abyste ráno měli dostatek žaru a mohli bez problému rozplápolat nový oheň. Proto musíte mít připravené suché a drobné třísky.
- Při čištění, tj. vybírání popela ponechte dostatek popela, aby kompletní dolní deska byla pokrytá do výše vlnitých žebířů. Tak zajistíte stáložár a chráníte dolní desku.

Rezervní díly - příslušenství (stránka 59, obrázek 5):

Poz. č.	Název dílu	Označení dílu
161	Spodní deska	AM-161
162	Přední podstavec	AM-162
163D	Zadní díl	AM-163
164	Bočnice	AM-164
165	Boční vložka	AM-165
169	Nástavec kouřovodu Ø120	AM-169
170	Noha pravá	AM-170
171	Noha levá	AM-171
172	Přední díl	AM-172
173	Dveře se sklem	AM-173
174	Regulátor vzduchu	AM-174
175	Střešní deska	AM-175
176	Ochrana skla	AM-176
177	Kryt kulatý	AM-177
178	Kryt koše	AM-178
179	Spodní nástavec kouřovodu	AM-179
180	Horní nástavec kouřovodu	AM-180
181	Držadlo	AM-181
182	Deflektor	AM-182
188	Zadní vložka levá	AM-189
189	Zadní vložka pravá	AM-190
190	Dělič levá	AM-191
191	Dělič doprava	AM-191
200	Držák skla	
242	Regulátor sekun. vzduchu	
243	Popelník	
244	Plech popelníku	AM-247
245	Štít zadního dílu	
247	Přítahovací navíjecí tyč	AM-320
250	Rukojeť dveří	
320	Sklo dveří	
	Příslušenství:	
801	Pohrabáč	
802	Hrábě	
806	Ochranné rukavice logo PLAMEN – červený	

**VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ
VLIV NA FUNKČNOST A BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ!**