


Sporák na tuhá paliva TUGALI LUX



ČÍSLO	NÁZEV DÍLU	ČÍSLO	NÁZEV DÍLU
1	Dno	19	Rám krytu spalovací komory
2	Boční část těla	20	Kryt spalovací komory (se sklem)
3	Boční část těla	21	Kryt spalovací komory (litina)
4	Zadní plát	22	Panel krytu spal. komory (se sklem)
5	Přední plát	23	Kryt spal. komory (plechový povrch)
6	Přední panel	24	Ventilační posuvník
7	Popelník	25	Ohnivzdorné sklo
8	Grill	26	Madlo u dvířek spalovací komory
9	Mřížka	27	Držák skla trouby
10	Vnitřní přepážka	28	Sklo trouby
11	Vnitřní přepážka cyklu	29	Dvířka trouby
12	Posuvník	30	Madlo u dvířek trouby
13	Spodní část trouby	31	Horní Litinová deska
14	Trouba	32	Uzávěr
15	Šamotová cihla (55 x 260 mm)	33	Prsten
16	Šamotová cihla (160 x 355 mm)	34	Horní litinový kryt ventilace
17	Šamotová cihla (235 x 260 mm)	35	Horní litinový posuvník ventilace
18	Šamotová cihla (185 x 230 mm)		